


3M

フィルムはがしらくらく


のり付き
塩ビフィルムを
らくらく
はがせる

使用法

1. ご使用前に缶を良く振ってください。



2. 15cm程度離して、フィルム面を厚めにおおうようにスプレーしてください。



3. フィルム面がシワシワに浮いた状態になるまで放置してください。
(約2分)



※シワシワにならないフィルムは、5分位放置してください。

4. フィルムを手又はヘラで引きはがしてください。のりが残ったときは、のり面にスプレーし、10~20秒後にふきとってください。

5. 作業後に残った白い粉は、ぬれ雑巾などでふいてください。

用途例

- ウィンドウディスプレイに貼られた塩ビフィルムのはがし。
- サイン、看板用に貼った塩ビフィルムのはがし。
- 塩ビフィルムでできているラベル、ステッカーなどのはがし。

● 注意

常乾塗装面に貼ったフィルムのはがしには、塗装をいためますので使わないでください。

特長

- 期間がたって、はがれなくなったフィルムを、きれいにはがせます。
- 垂直面でもタレがありません。
- フィルムをはがしたあとに残ったのりも除去できます。



シュッと一吹きらくらくはがし